



Dahec Instrumentacion

ThermPro

Manual De Instrucciones De Higrómetro De Interior Y Monitor
De Temperatura Y Humedad



Modelo No.: TP-50



[Dahecinst](#)



contacto@dahecinst.com

dahecinstrumentacion@gmail.com



[+52 5586114372](tel:+525586114372)

[+52 7791340470](tel:+527791340470)



Advertencias de carácter general



¡PELIGRO!

Este aparato contiene componentes electrónicos que funcionan mediante una fuente de electricidad (equipo de alimentación supervisión. El uso se deberá realizar de la forma descrita en el manual; de lo contrario, existe PELIGRO de DES-CARGA ELÉCTRICA.

Los niños solo deberían utilizar el aparato bajo supervisión. Mantener los materiales de em- balaje (bolsas de plástico, bandas de goma) alejadas del alcance de los niños. ¡Existe PELIGRO DE ASFIXIA!

No dejar las pilas al alcance de los niños. Al colocar las pilas, preste atención a la polaridad. Las pilas descargadas o dañadas producen caustic aciones al entrar en contacto con la piel. Dado el caso, utilice guantes protectores adecuados.

⚠ ¡PELIGRO!

ES No exponga el aparato a altas temperaturas. Utilice exclusivamente las pilas recomendadas.

¡No cortocircuitar ni arrojar al fuego el aparatoo las pilas! El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No desmonte el aparato. En caso de que existaalgún defecto, autorizado. Este se pondrá en contacto con el centro de servicio técnico y, dado el caso, podrá enviarle el aparato para sureparación.


Recambie siempre las pilas agotadas o muy usadas por un juego completo de pilas nuevascon plena capacidad. No utilice pilas de marcas o modelos distintos ni de distinto nivel de capa-

cidad. ¡Hay que retirar las pilas del aparato si no se va a usar durante un periodo prolongado!

Instrucciones de limpieza

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la fuente de electricidad (desenchúfelo o quitelas pilas).

Limpie solamente el exterior del aparato con un paño seco. No utilice productos de limpieza ES para evitar daños en el sistema electrónico.





Dahec Instrumentacion

Pantalla: Muestra la actual humedad y temperatura, y récord máxima y mínima humedad/temperatura.

1. °C/°F/Botón de borrado: Presione una vez para cambiar la pantalla de temperatura en °C o °F. Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos para borrar las lecturas máxima y mínima humedad/temperatura de registro.
2. Compartimento de batería: Tiene un 1 batería AAA para encender la unidad.
3. Nivel de confort Comfort : 3 iconos: SECO, CONFORT, HÚMEDO.
Si la humedad es inferior al 30%: seco. Si la humedad está entre 30 a 60% y temperatura entre 68° F y 79° F (20° C y 26° C): confort.
Si la humedad es superior al 60%: húmedo.

Modo: Ningún icono.

4. Tablero totalmente inalámbrico y diseño montable en imán.

Antes de usar por primera vez

1. Introduzca o sustituya la batería: Inserte una pila AAA con la polaridad correcta (+) y (-) como se indica.
2. No sumerja el producto en el agua.
3. El monitor de humedad y temperatura está listo para ser usado.

Mantenimiento del monitor de humedad/temperatura

- No deje expuesto a temperaturas extremas tanto altas como bajas ya que esto puede dañar a los componentes electrónicos y



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



contacto@dahecinst.com

dahecinstrumentacion@gmail.com



+52 5586114372

+52 7791340470



ES

ES

plásticos.

- Retire la batería si piensa guardar el aparato durante cuatro meses o más.

Especificaciones

1. Rango de temperatura: -58°F-158°F(-50°C ~ 70°C).

ES 2. Rango de humedad: 10% ~ 99%.

3. Pantalla de confort: SECO, CONFORT, HÚMEDO.

4. Unidad de visualización de temperatura: seleccionable °C/°F.

5. Resolución de temperatura: 0.1 °C/°F.

6. Resolución de humedad: 1%.

7. Tiempo de actualización: 10 segundos.

8. Fuente de alimentación: 1 XAAA 1, 5V.



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)




contacto@dahecinst.com

dahecinstrumentacion@gmail.com



+52 5586114372
+52 7791340470



Significado del símbolo "Cubo de basura"

- Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.
- Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no



ES

vaya a utilizar más.

- Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.
- Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.
- La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

Las baterías deben sacarse del aparato. Entregue las baterías gastadas a un punto de recogida adecuado o a un comercio.

- Su ayuntamiento puede ofrecerle más información sobre los puntos de recogida públicos.

Este símbolo se encuentra en baterías/baterías recargables que contienen sustancias peligrosas:



- Pb = contiene plomo Cd =
- contiene cadmio Hg = contiene mercurio Li = contiene litio

Garantía limitada un año

ThermoPro garantiza que este producto estará libre de defectos en piezas, materiales y mano de obra durante un período de un año, partir de la fecha de compra.



ATENCIÓN: Las baterías/baterías recargables usados no deben desecharse con los residuos domésticos.



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



contacto@dahecinst.com

dahecinstrumentacion@gmail.com



+52 5586114372
+52 7791340470

